



Mida

MEMCARE 509

Voimakkaasti emäksinen pesuaine kalvosuodattimien pesuun

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

MEMCARE 509 on nestemäinen, runsaasti kompleksinmuodostajia sisältävä pesuaine orgaanisen ja epäorgaanisen lianpoistoon kalvosuodattimista korkeassa pH:ssa.

MEMCARE 509 käytetään pääsääntöisesti meijeriteollisuudessa, mutta soveltuu myös juomateollisuuden ja lääketeollisuuden kalvosuodattimien puhdistukseen.

KÄYTTÖOHJEET

MEMCARE 509 käytetään yleensä muiden tuotteiden kanssa osana kalvosuodattimien puhdistusohjelmaa, joka on räätälöity kullekin suodatinlaitteelle ja ottaa huomioon likatyytit, likamäärän sekä kalvojen spesifikaation. Christeynsin asiantuntija auttaa Sinua tuotteen käyttöönnotossa.

MEMCARE 509 käyttöliuoksen vahvuus vaihtelee likaisuusasteen ja veden kovuuden mukaan 1 - 5 % välillä, pesulämpötilan ollessa tyypillisesti 50 - 60 °C ja pesuajan 30 - 45 minuuttia. **MEMCARE 509** voidaan käyttää Suomessa kaikenkovaissa vesissä (alle 10 °dH).

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää kaliumhydroksidia, amfoteerisia pinta-aktiivisia aineita, kompleksoivaa ainetta
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Keltainen
Tuoksu	Helposti tunnistettava
pH (1,0 %)	± 12,5
Tiheys	± 1,40 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa
Muuta	Tuotteella on saatavana ANIMAL FREE –todistus

Huom. Taulukon arvoja ei voida käyttää teknisenä spesifikaationa

SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **MEMCARE 509** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille ja materiaaleille, pois lukien kevytmetallit kuten alumiini. Varmistu aina kalvotyypin kestävyysominaisuuksista pH:n ja lämpötilan suhteen.

YMPÄRISTÖ

MEMCARE 509 ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

MEMCARE 509 sisältämät pinta-aktiivaineet ovat EU-direktiivin EU648/2004 mukaisia.

TURVALLISUUS

CLP-vaaraluokitus:

H290 - Voi syövyttää metalleja.

H302 - Haitallista nieltynä.

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote ja noudata käytön varotoimenpiteitä.

SÄILYTYS

Säilytä **MEMCARE 509** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä.

PAKKAUS

MEMCARE 509 on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri , tynnyri, kontti

Tuotelehti **Mida MEMCARE 509**
Revisio elokuu 2018