



Mida

MEMCARE 510

Saostumia poistava pesuaine kalvosuodattimien pesuun
(UF, NF, RO)

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

MEMCARE 510 on nestemäinen hapan pesuaine kalvosuodattimien happamaan pesuvaiheeseen. Sen teho perustuu typpi- ja fosforihappojen yhdistelmään, lievästi typpihappoon painottuen.

MEMCARE 510 poistaa hyvin erilaisia saostumia ja erityisesti maitokiveä UF- NF ja RO-suodattimista.

KÄYTTÖOHJEET

MEMCARE 510 käytetään yleensä muiden tuotteiden kanssa osana kalvosuodattimien puhdistusohjelmaa, joka on räätälöity kullekin suodatinlaitteelle ja ottaa huomioon likatyytit, likamäärän sekä kalvojen spesifikaation. Christeynsin asiantuntija auttaa Sinua tuotteen käyttöönotossa.

MEMCARE 510 käytetään käyttöliuosvahvuuksissa 0,5 - 1,0 %, pesulämpötilan ollessa tyyppillisesti 50 - 60 °C ja pesuajan 15 - 30 minuuttia.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää fosforihappoa ja typpihappoa
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Väritön
Tuoksu	Tyypillinen
pH (1,0 %)	± 1,2
Tiheys	± 1,4 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa
Muuta	Tuotteella on saatavana ANIMAL FREE -todistus

Huom. Taulukon arvoja ei voida käyttää teknisenä spesifikaationa



SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **MEMCARE 510** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille ja materiaaleille, pois lukien kevytmetallit kuten alumiini. Ei sovellu keraamisille kalvosuodattimille. Varmistu aina kalvotyypin kestävyysominaisuuksista pH:n ja lämpötilan suhteen.

YMPÄRISTÖ

MEMCARE 510 ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

TURVALLISUUS

CLP-vaaraluokitus:

H290 - Voi syövyttää metalleja.

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote ja noudata käytön varotoimenpiteitä.

SÄILYTYS

Säilytä **MEMCARE 510** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä.

PAKKAUS

MEMCARE 510 on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri , tynnyri, kontti

Tuotelehti **Mida MEMCARE 510**
Revisio elokuu 2018