

# NEUTRASOUR

Vaahtoamaton membraanien sanitointi- ja säilöntäaine

## KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

**NEUTRASOUR** on yhdessä Memcare 510 kanssa käytettävä, mieto vaahtoamaton säilöntäaine.

**NEUTRASOUR**in ja Memcare 510 yhdistelmää on turvallista käyttää RO- UF- ja NF- kalvojen sanitointiin ja säilöntään.

## KÄYTTÖOHJEET

**NEUTRASOUR**ia käytetään yhdessä Memcare 510 kanssa käyttöväkevyydessä 0,2 - 0,5 %. Memcare 510:n avulla pH säädetään 2,5 - 3,5 välille. Vaikutusaikaa liuokselle annetaan noin 20 minuuttia lämpötilan ollessa 10 - 45°C.

Huuhtele huolellisesti pesun jälkeen ja varmista, että puhdistetuille pinnoille ei jää tuotetai likajäämiä.

## TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää natriumbisulfiittia
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Kellertävä
Tuoksu	Helposti tunnistettava
pH (1,0%)	± 4,8
Tiheys	± 1,32 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa.



## SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **NEUTRASOUR** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille ja materiaaleille, pois lukien kevytmetallit kuten alumiini. Varmistu aina kalvotyyppin kestävyysominaisuuksista pH:n ja lämpötilan suhteen.

## YMPÄRISTÖ

**NEUTRASOUR** ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

## TURVALLISUUS

**NEUTRASOUR** on luokiteltu haitalliseksi. Älä sekoita tuotetta muiden tuotteiden kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ja noudata tuotteesta annettuja käsittely- ja hävittämisohjeita.

## SÄILYTYS

Säilytä **NEUTRASOUR** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä.

## PAKKAUS

- Kannu 25 kg
- Tynnyri 260 kg

Revisio 27.05.2016

### OY CHRISTEYNS NORDIC AB

Ruissalontie 11 B

20200 Turku

Suomi - Finland

Puhelin: +358 207 983 300

[www.christeyns.com](http://www.christeyns.com)