

Mida

# MEMCARE 508

Voimakkaasti emäksinen pesuaine kalvosuodattimien pesuun

## KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

**MEMCARE 508** on nestemäinen, runsaasti kompleksinmuodostajia sisältävä pesuaine orgaanisen ja epäorgaanisen lianpoistoon kalvosuodattimista korkeassa pH:ssa.

**MEMCARE 508** käytetään pääsääntöisesti meijeriteollisuudessa, mutta soveltuu myös juomateollisuuden ja lääketeollisuuden kalvosuodattimien puhdistukseen.

## KÄYTTÖOHJEET

**MEMCARE 508** käytetään yleensä muiden tuotteiden kanssa osana kalvosuodattimien puhdistusohjelmaa, joka on räätälöity kullekin suodatinlaitteelle ja ottaa huomioon likatyytit, likamäärän sekä kalvojen spesifikaation. Christeynsin asiantuntija auttaa Sinua tuotteen käyttöönnotossa.

**MEMCARE 508** käyttöliuoksen vahvuus vaihtelee likaisuusasteen ja veden kovuuden mukaan 1 - 5 % välillä, pesulämpötilan ollessa tyypillisesti 50 - 60 °C ja pesuajan 30 - 45 minuuttia. **MEMCARE 508** voidaan käyttää Suomessa kaikenkovaissa vesissä (alle 10 °dH).

## TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää kaliumhydroksidia, amfoteerisia pinta-aktiivisia aineita, kompleksoivaa ainetta
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Keltainen
Tuoksu	Helposti tunnistettava
pH (1,0 %)	± 12,5
Tiheys	± 1,40 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa
Muuta	Tuotteella on saatavana ANIMAL FREE –todistus



## SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **MEMCARE 508** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille ja materiaaleille, pois lukien kevytmetallit kuten alumiini. Varmistu aina kalvotyypin kestävyysominaisuuksista pH:n ja lämpötilan suhteen.

## YMPÄRISTÖ

**MEMCARE 508** ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

**MEMCARE 508** sisältämät pinta-aktiivaineet ovat EU-direktiivin EU648/2004 mukaisia.

## TURVALLISUUS

**MEMCARE 508** on luokiteltu syövyttäväksi. Älä sekoita tuotetta muiden tuotteiden kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ja noudata tuotteesta annettuja käsittely- ja hävittämisohteja.

## SÄILYTYS

Säilytä **MEMCARE 508** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä.

## PAKKAUS

- Kannu 28 kg
- Tynnyri 280 kg
- Kontti 1400 kg

Revisio 23.03.2015

### OY CHRISTEYNS NORDIC AB

Ruissalontie 11 B

20200 Turku

Suomi - Finland

Puhelin: +358 207 983 300

[www.christeyns.com](http://www.christeyns.com)