

Mida

# MEMCARE 510

Saostumia poistava pesuaine kalvosuodattimien pesuun (UF, NF, RO)

## KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

**MEMCARE 510** on nestemäinen hapan pesuaine kalvosuodattimien happamaan pesuvaiheeseen. Sen teho perustuu typpi- ja fosforihappojen yhdistelmään, lievästi typpihappoon painottuen.

**MEMCARE 510** poistaa hyvin erilaisia saostumia ja erityisesti maitokiveä UF- NF ja RO-suodattimista.

## KÄYTTÖOHJEET

**MEMCARE 510** käytetään yleensä muiden tuotteiden kanssa osana kalvosuodattimien puhdistusohjelmaa, joka on räätälöity kullekin suodatinlaitteelle ja ottaa huomioon likatyytit, likamäärän sekä kalvojen spesifikaation. Christeynsin asiantuntija auttaa Sinua tuotteen käyttöönotossa.

**MEMCARE 510** käytetään käyttöliuosvahvuuksissa 0,5 - 1,0 %, pesulämpötilan ollessa tyypillisesti 50 - 60 °C ja pesuajan 15 - 30 minuuttia.

## TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää fosforihappoa ja typpihappoa
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Väritön
Tuoksu	Tyypillinen
pH (1,0 %)	± 1,2
Tiheys	± 1,4 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa
Muuta	Tuotteella on saatavana ANIMAL FREE -todistus



## SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **MEMCARE 510** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille ja materiaaleille, pois lukien kevytmetallit kuten alumiini. Ei sovellu keraamisille kalvosuodattimille. Varmistu aina kalvotyyppin kestävyysominaisuuksista pH:n ja lämpötilan suhteen.

## YMPÄRISTÖ

**MEMCARE 510** ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

## TURVALLISUUS

**MEMCARE 510** on luokiteltu syövyttäväksi. Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ja noudata tuotteesta annettuja käsittely- ja hävittämisohteja.

## SÄILYTYS

Säilytä **MEMCARE 510** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä.

## PAKKAUS

- Kannu 28 kg
- Tynnyri 280 kg
- Kontti 1200 kg

Revisio 23.03.2015

### OY CHRISTEYNS NORDIC AB

Ruissalontie 11 B

20200 Turku

Suomi - Finland

Puhelin: +358 207 983 300

[www.christeyns.com](http://www.christeyns.com)