

Mida

MEMCARE ENZY

Entsymiseoksen sisältävä lisäaine kalvosuodattimien pesuun

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

MEMCARE ENZY on formuloitu tuote orgaanisen lian poistoon entsyymaattisella (likaa pilkkovalla) tavalla. Se tehoaa sekä valkuaislikaan että rasvaliikan. **MEMCARE ENZY**n avulla voidaan ratkaisevasti vähentää perinteisten korrosoivien kemikaalien käyttöä. **MEMCARE ENZY** lisää siten kalliiden kalvosuodatuslaitteiden ja itse kalvojen elinikää. Se on siten ympäristömyötäinen ja kustannuksia säästävä ratkaisu orgaanisen lian poistoon. **MEMCARE ENZY** sisältää runsaan seoksen tarkkaan valikoituja entsyymejä niitä stabiloivassa tensidiliuoksessa, mikä parantaa tuotteen kykyä kostuttaa likaa, estää lian takaisinsaostumista, ja pidentää tuotteen säilyvyysaikaa. Toimiakseen optimaalisesti **MEMCARE ENZY**ä tulee käyttää yhdessä **MEMCARE 505** kanssa, joka puskuroi pesuliuoksen pH:n optimaal alueelle (9,5 – 11,5) **MEMCARE ENZY**n entsyymien toiminnan tehostamiseksi.

KÄYTTÖOHJEET

Kaikkien kalvosuodattimien pesuun. Poista irtonainen lika huuhtelemalla laitteisto haalealla vedellä noin 10 – 15 minuutin ajan. Lämmitä pääpesuliuos 45 – 50 °C –asteeseen ja lisää **MEMCARE 505** kunnes liuoksen pH on noussut 9,5 – 11,5 välille (tyypillisesti 0,1 – 0,3 til - %). Lisää 0,25 – 0,5 % **MEMCARE ENZY**ä ja anna kierron jatkua 30 – 120 minuuttia. Tarkkaile pH:ta ja säädä tarvittaessa. On tyypillistä, että pH laskee pesun aikana. Lisää silloin **MEMCARE 505** hitaasti ja pidä pH koko pesun ajan 9,5 – 11,5 välillä. Päätä pesu erillisellä happovaiheella (20 min), joka samalla inaktivoi mahdolliset entsyymijäämät täydellisesti. Päivittäiseen pesuun riittää alhainen pitoisuus **MEMCARE ENZY**ä (0,25 til-%).

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Typpi (N): 10 g/kg Ei sisällä fosforia
Ulkonäkö	Kirkas/lievästi samea, vaahtoava neste
Väri	Kullankeltainen
Tuoksu	Tyypillinen, mieto
pH (1 %)	6,8 – 7,3
Tiheys	± 1,02 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa
Muuta	Tuotteella on saatavana ANIMAL FREE –todistus

YMPÄRISTÖ

MEMCARE ENZYn sisältämät pinta-aktiivaineet ovat EU-direktiivin EU648/2004 mukaisia.

TURVALLISUUS

MEMCARE ENZY ei ole luokiteltu riski- tai suojalausein. Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ja noudata tuotteesta annettuja käsittely- ja hävittämisohjeita.

SÄILYTYS

Säilytä **MEMCARE ENZY** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä.

PAKKAUS

- Kannu
- Tynnyri

Revisio 23.03.2015

OY CHRISTEYNS NORDIC AB
Ruissalontie 11 B
20200 Turku
Suomi - Finland
Puhelin: +358 207 983 300
www.christeyns.com