

**Mida**

# MEMCARE 520

Entsyymipohjainen pesuaine kaikentyyppisten suodatinkalvojen pesuun

## KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

**MIDA MEMCARE 520** on entsyymeihin perustuva nestemäinen lisäaine, jota käytetään yhdessä muiden MEMCARE-tuotteiden kanssa kalvotyyppistä ja poistettavan lian tyyppistä riippuen.

**MIDA MEMCARE 520** käytetään yleensä yhdessä emäksisten **MEMCARE**-tuotteiden kanssa kalvosuodatinlaitteiden pesussa meijeri- ja lääketieteellisyydessä.

Muilla aloilla **MIDA MEMCARE 520** on erittäin tehokas poistamaan klooria kestävämmien kalvojen orgaaniset ja epäorgaaniset epäpuhtaudet yhdessä emäksisen tuotteen kanssa.

### Ominaisuudet

- käytettynä yhdessä emäksisen **MEMCARE**-tuotteen kanssa, se varmistaa tehokkaan puhdistuksen, parantaa lopputuotteen tuottavuutta ja laatua
- monikäyttöisyytensä ansiosta sitä voidaan käyttää yhdessä monien muiden emäksisten tuotteiden kanssa suorituskyvyn parantamiseksi optimoimalla kalvojen läpäisevyyttä

## KÄYTTÖOHJEET

**MIDA MEMCARE 520** käytetään pitoisuutena, joka on välillä 0,3 - 0,5% (paino-%) lämpötilassa 30 ° C - 50 ° C, eri vaikutusajoilla sovellustyyppin, kalvotyyppin ja kalvoista poistettavan lian määrän.

**MIDA MEMCARE 520** tulee käyttää yhdessä muiden **MEMCARE**-tuotteiden kanssa.

**MIDA MEMCARE 520**:n käyttölämpötila ja pH on määritettävä myös kalvojen sietämien arvojen perusteella

**MIDA MEMCARE 520** on huuhdeltava perusteellisesti käytön jälkeen mahdollisten jäännösten poistamiseksi kaikilta elintarvikkeiden ja juomien kanssa kosketuksissa olevilta pinnoilta.

## TUOTTEEN OMINAISUUDET

Ulkonäkö	Vaalea, himmeä neste (sävy voi vaihdella)
Tuoksu	Ominainen
pH (1% ja 20°C)	6,5
Tiheys (20°C)	1,0 g/ml
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa

Huom. Taulukon arvoja ei voida käyttää teknisenä spesifikaationa

## SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Vaaraton ruostumattomalle teräkselle, muovimateriaaleille PE, PP, PS, PVC  
Syövyttää alumiinia, galvanoitua rautaa, kuparia ja sen seoksia

## TURVALLISUUS

CLP-vaaraluokitus: H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote ja noudata käytön varotoimenpiteitä.

## SÄILYTYS

Säilytä **MEMCARE 520** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä. Lisää käyttöturvallisuustiedotteen osiossa 7.

## PAKKAUS

**MIDA MEMCARE 520** on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri, tynnyri, kontti.

Tuotelehti **Mida MEMCARE 520**  
Revisiomarraskuu 2016

OY CHRISTEYNS NORDIC AB Pitkämäenkatu 4 B FI-20250 Turku  
Puhelin: +358 207 983 300 [sales.nordic@christeyns.com](mailto:sales.nordic@christeyns.com)

Suomi - Finland  
[www.christeyns.com](http://www.christeyns.com)