

**Mida**

# MEMCARE ENZY

Entsyymiseoksen sisältävä lisäaine kalvosuodattimien pesuun

## KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

**MEMCARE ENZY** on formuloitu tuote orgaanisen lian poistoon entsyymaattisella (likaa pilkkovalla) tavalla. Se tehoaa sekä valkuaislikaan että rasvaliikan. **MEMCARE ENZY**n avulla voidaan ratkaisevasti vähentää perinteisten korrosoivien kemikaalien käyttöä. **MEMCARE ENZY** lisää siten kalliiden kalvosuodatuslaitteiden ja itse kalvojen elinikää. Se on siten ympäristömyötäinen ja kustannuksia säästävä ratkaisu orgaanisen lian poistoon. **MEMCARE ENZY** sisältää runsaan seoksen tarkkaan valikoituja entsyymejä niitä stabiloivassa tensidiliuoksessa, mikä parantaa tuotteen kykyä kostuttaa likaa, estää lian takaisinsaostumista, ja pidentää tuotteen säilyvyysaikaa. Toimiakseen optimaalisesti **MEMCARE ENZY**ä tulee käyttää yhdessä **MEMCARE 505** kanssa, joka puskuroi pesuliuoksen pH:n optimaalueelle (9,5 – 11,5) **MEMCARE ENZY**n entsyymien toiminnan tehostamiseksi.

## KÄYTTÖOHJEET

Kaikkien kalvosuodattimien pesuun. Poista irtonainen lika huuhtelemalla laitteisto haalealla vedellä noin 10 – 15 minuutin ajan. Lämmitä pääpesuliuos 45 – 50 °C –asteeseen ja lisää **MEMCARE 505** kunnes liuoksen pH on noussut 9,5 – 11,5 välille (tyypillisesti 0,1 – 0,3 til - %). Lisää 0,25 – 0,5 % **MEMCARE ENZY**ä ja anna kierron jatkua 30 – 120 minuuttia. Tarkkaile pH:ta ja säädä tarvittaessa. On tyypillistä, että pH laskee pesun aikana. Lisää silloin **MEMCARE 505** hitaasti ja pidä pH koko pesun ajan 9,5 – 11,5 välillä. Päätä pesu erillisellä happovaiheella (20 min), joka samalla inaktivoi mahdolliset entsyymijäämät täydellisesti. Päivittäiseen pesuun riittää alhainen pitoisuus **MEMCARE ENZY**ä (0,25 til-%).

## TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Typpi (N): 10 g/kg	Ei sisällä fosforia
Ulkonäkö	Kirkas/lievästi samea, vaahtoava neste	
Väri	Kullankeltainen	
Tuoksu	Tyypillinen, mieto	
pH (1 %)	6,8 – 7,3	
Tiheys	± 1,02 kg/l	
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa	
Muuta	Tuotteella on saatavana ANIMAL FREE –todistus	

Huom. Taulukon arvoja ei voida käyttää teknisenä spesifikaationa

## YMPÄRISTÖ

**MEMCARE ENZYn** sisältämät pinta-aktiivaineet ovat EU-direktiivin EU648/2004 mukaisia.

## TURVALLISUUS

CLP-vaaraluokitus:

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä

H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia

H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ja noudata ja noudata käytön varotoimenpiteitä.

## SÄILYTYS

Säilytä **MEMCARE ENZY** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä.

## PAKKAUS

**MEMCARE ENZY** on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri , tynnyri, kontti.

Tuotelehti **Mida MEMCARE ENZY**  
Revisio elokuu 2018

OY CHRISTEYNS NORDIC AB  
Puhelin: +358 207 983 300

Pitkämäenkatu 4 B FI-20250 Turku  
[sales.nordic@christeyns.com](mailto:sales.nordic@christeyns.com)

Suomi - Finland  
[www.christeyns.com](http://www.christeyns.com)