

NEUTRASOUR

Vaahtoamaton membraanien sanitointi- ja säilöntäaine

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

NEUTRASOUR on yhdessä Memcare 510 kanssa käytettävä, mieto vaahtoamaton säilöntäaine.

NEUTRASOURin ja Memcare 510 yhdistelmää on turvallista käyttää RO- UF- ja NF- kalvojen sanitointiin ja säilöntään.

KÄYTTÖOHJEET

NEUTRASOURia käytetään yhdessä Memcare 510 kanssa käyttöväkevyydessä 0,2 - 0,5 %. Memcare 510:n avulla pH säädetään 2,5 - 3,5 välille. Vaikutusaikaa liuokselle annetaan noin 20 minuuttia lämpötilan ollessa 10 - 45°C.

Huuhtele huolellisesti pesun jälkeen ja varmista, että puhdistetuille pinnoille ei jää tuotetai likajäämiä.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää natriumbisulfiittia
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Kellertävä
Tuoksu	Helposti tunnistettava
pH (1,0%)	± 4,8
Tiheys	± 1,32 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa.

SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **NEUTRASOUR** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille ja materiaaleille, pois lukien kevytmetallit kuten alumiini. Varmistu aina kalvotyypin kestävyysominaisuuksista pH:n ja lämpötilan suhteen.

YMPÄRISTÖ

NEUTRASOUR ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

TURVALLISUUS

CLP-vaaraluokitus: H302 - Haitallista nieltynä.

Älä sekoita tuotetta muiden tuotteiden kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ja noudata tuotteesta annettuja käsittely- ja hävittämisohjeita.

SÄILYTYS

Säilytä **NEUTRASOUR** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä.

PAKKAUS

NEUTRASOUR on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri, tynnyri

Tuotelehti **Neutrasour**
Revisio lokakuu 2020