



Mida

MEMCARE 518

Entsyaattinen lisäaine UF- ja elektrodialyysilaitteille elintarviketeollisuudessa

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

MIDA MEMCARE 518 on nestemäinen lisäaine, joka sisältää eri entsyymien seoksen, jota käytetään yhdessä emäksisten **MEMCARE**-tuotteiden kanssa, kun kalvolaitteiston puhdistetaan liiallisesta orgaanisesta ja epäorgaanisesta materiaalista.

Tuote on aktiivinen jopa biofilmin läsnä ollessa muuttamalla biokalvorakenteen muodostavat polymeerit yksinkertaisemmiksi yhdisteiksi ja siten kemiallisesti helposti puhdistettavaksi.

Kalvoille muodostuvan biofilmin sisällä bakteerit vaihtavat tietoa biokemiallisten mekanismien kautta tullakseen vastustuskykyisemmiksi pH:n muutoksille ja desinfiointiaineiden käytölle. **MIDA MEMCARE 518** mahdollistaa biokalvon irrottamisen pinnasta, jolloin alla olevat mikrobikerrokset tulevat näkyviin ja mahdollistaa siten pesu- ja desinfiointiaineiden optimaalisen tehon.

KÄYTTÖOHJEET

MIDA MEMCARE 518 käytetään pitoisuutena välillä 0,2% - 0,5% (paino-%)

Suosittelava lämpötila: 40 ° C - 60 ° C vaikutusajan ollessa 10 - 60 minuuttia sovelluksen tyyppin, kalvotyyppin ja poistettavan likatyyppin mukaan.

Pesun jälkeen huuhtelee huolellisesti jäämien poistamiseksi.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

| | |
|-----------------|--|
| Koostumus | Entsyaattiseos, stabilointiaine |
| Ulkonäkö | Vaalean keltainen neste (sävy voi vaihdella) |
| Tuoksu | Tyypillinen |
| pH (1% ja 20°C) | 5,5 ± 0,5 |
| Tiheys (20°C) | 1,040 ± 0,050 g/ml |

Huom. Taulukon arvoja ei voida käyttää teknisenä spesifikaationa

SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **MEMCARE 518** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille ja materiaaleille, mukaan lukien kevytmetallit kuten alumiini. Varmistu aina kalvotyypin kestävyysominaisuuksista pH:n ja lämpötilan suhteen.

TURVALLISUUS

CLP-vaaraluokitus:

H319 – Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H334 – Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.

Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote ja noudata käytön varotoimenpiteitä.

SÄILYTYS

Säilytä **MEMCARE 518** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä. Lisää käyttöturvallisuustiedotteen osiossa 7.

PAKKAUS

MIDA MEMCARE 518 on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri, tynnyri, kontti.

Tuotelehti **Mida MEMCARE 518**
Revisio elokuu 2018

OY CHRISTEYNS NORDIC AB
Puhelin: +358 207 983 300

Ruissalontie 11 B FI-20200 Turku
sales.nordic@christeyns.com

Suomi - Finland
www.christeyns.com