



Mida

## MEMCARE 520

Entsyymipohjainen pesuaine kaikentyyppisten suodatinkalvojen pesuun

### KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

**MEMCARE 520** soveltuu entsyymipesuihin eri tyyppisille suodatinkalvoille (UF, NF, RO).

**MEMCARE 520** on tehokas poistamaan proteiinipitoista saostumaa.

### KÄYTTÖOHJEET

**MEMCARE 520** käytetään pitoisuuksina 0,3-0,5% ja pesulämpötilassa 30 - 50°C. Pesuvaiheen aika määräytyy likaisuusasteen mukaan.

### TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää entsyymejä, amfoteerisia pinta-aktiivisia aineita, liuotinta
Ulkonäkö	Himmeä neste
Väri	Ruskea
Tuoksu	Helposti tunnistettava
pH (1,0%)	± 7,0
Tiheys	± 1,0 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa

### SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **MEMCARE 520** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille ja materiaaleille.

### YMPÄRISTÖ

**MEMCARE 520** ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

**MEMCARE 520** sisältämät pinta-aktiivaineet ovat EU-direktiivin EU648/2004 mukaisia.



**CHRISTEYNS**  
FOOD HYGIENE

## **TURVALLISUUS**

**MEMCARE 520:lla** ei ole riskiluokitusta. Älä sekoita tuotetta muiden tuotteiden kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ja noudata tuotteesta annettuja käsittely- ja hävittämisohjeita.

## **SÄILYTYS**

Säilytä **MEMCARE 520** alkuperäisessä pakkauksessa 5°C ja 35°C välillä.

## **PAKKAUS**

- Kannu 20 kg
- Tynnyri 200 kg
- Kontti 1000 kg

Revisio 21.03.2013

**Oy CHRISTEYNS Nordic Ab**

Ruissalontie 11B

20200 Turku

Suomi - Finland

Puhelin: +358 207 983 300

[www.christeyns.com](http://www.christeyns.com)